

INSTRUKCJA WYKONYWANIA BOTOHAIR

1. Umyć dokładnie włosy szamponem przygotowującym do zabiegu STEP 1 w zależności od potrzeb 2-3 razy, aż otworzymy łuskę włosa. Poświęcamy na każde mycie ok 3 minut. Odsączyć nadmiar wody.

2. Wysuszyć włosy w **100%**

3. Włożyć rękawiczki. **Step 2** Collagen np.(10ml) oraz **Step 3** Reconstructor np. (20ml) dokładnie wymieszać ze sobą w proporcji 1:2.

Po otrzymaniu jednolitej konsystencji nałożyć na całą długość włosów, tak jak przy nakładaniu keratyny (produkt jest nieco rzadszy, więc będzie bardziej wydajny niż keratyna)

Podzielić włosy na sekcje- 3 lub więcej w zależności od ilości włosów.

Odseparować boki.

Rozpocząć nakładanie produktu od tyłu głowy, z każdej sekcji wybieramy pasma na które nakładamy mieszankę. Pamiętajmy o zostawieniu odrostu- produkt nie może dotykać skóry głowy. Usuwamy nadmiar produktu (szesusujemy grzebieniem), włosy nie mogą być przeciążone zbyt dużą ilością produktu.

Pozostawiamy na **10 minut**.

4. Rozpocząć suszenie włosów, suszymy je w **100 %** (nastawiamy średni nawiew ciepła w suszarce- nie gorące powietrze) **NIE** dotykamy suszarką włosów, ani też **NIE** modelujemy na okrągłą szczotkę!

5. Następnie rozpoczynamy prostowanie prostownicą nastawioną na 180- 210 stopni

*włosy rozjaśniane, blond, delikatne, cienkie, 180 stopni

*włosy mniej wrażliwe, farbowane, średniej grubości 190-200

*włosy naturalne, grube, odporne 210

prostujemy pasmo po paśmie **5-7** razy Wybieramy pasma o szer. ok 4-5 cm i grubości 0,5-2 cm- grubość pasma będzie zależna przede wszystkim od gęstości włosów.

6. Po skończonym prostowaniu możemy spłukać włosy samą wodą (bez użycia szamponu). Osuszyć włosy ręcznikiem, Wysuszyć suszarką.

Tego samego dnia nie spinamy włosów nie korzystamy z basenu i sauny.

Już następnego dnia możemy umyć je szamponem specjalnie do tego przeznaczonym Inoar: Pos Progress, Herball, BB, Doctor, Daymoist CLR, Arganoil, Macadamia, Bombar, Kalice, Vegan, Help.

Odstęp pomiędzy kolejnymi zabiegami powinien wynosić przynajmniej 45 dni.

